

Koblingskjema for ekstralys

Ledningsnettene er produsert for 2 formål

1. Til oppkobling av arbeidslys

Sort og rød ledning med øye kobles til batteriet. Deutch kontaktene plugges inn i arbeidslyset, og du bruker bryteren som av-og-på knapp.

2. Til oppkobling av ekstralys

Sort og rød ledning med øye kobles til batteriet. Deutch kontaktene plugges inn i ekstralysene. For å få styrestrøm fra fjernlyset tar du den blå ledningen fra kontakten og henter strøm fra fjernlysene. Har du lys med posisjonslys er det den hvite ledningen som er styrestrøm til releet.

NB : Har du nyere bil med CANBUS, er det lurt å sjekke om du trenger CANM8 rele for å hente ut styrestrøm til releet i dette ledningsnett.

KOBLINGSKJEMA

30 = TIL BATTERI

87 = TIL EKSTRALYS/ARBEIDSLYS

85 = TIL JORD

86 = STYRESTRØM

